

Electrobombas centrífugas caseras

ir a esta PÁGINA ▶

▶ ir a esta PÁGINA



NB150

Serie NB

Modelo	Tamaño	HP	Fases	Precio de lista
NB150	1¼" x 1"	1.5	1	MX\$
NB150-3	1¼" x 1"	1.5	3	MX\$
NB200	1¼" x 1"	2	1	MX\$
NB200-3	1¼" x 1"	2	3	MX\$

Serie NBT

Modelo	Tamaño	HP	Fases	Precio de lista
NBT50	1¼" x 1"	0.5	1	MX\$
NBT75	1¼" x 1"	0.75	1	MX\$
NBT100	1¼" x 1"	1	1	MX\$
NBT100-3	1¼" x 1"	1	3	MX\$

T = indica impulsor *Thermax*.

Electrobombas centrífugas pozo somero

Serie JB



JB50

Modelo	Tamaño	HP	Voltaje	Fases	Precio de lista
JB50	1¼" x ¾"	0.5	115	1	MX\$
JB75	1¼" x ¾"	0.75	115/230	1	MX\$
JB100	1¼" x 1"	1	115/230	1	MX\$
JB100-3	1¼" x 1"	1	230/460	3	MX\$

- No incluyen interruptor de presión ni manómetro.

RETROCEDER (rápido) con flechas laterales (Λ)

▶ AVANZAR (rápido) con flechas laterales (V)