

## Equipos *Booster System* (presión constante) Serie EBS con bomba vertical

### 440 V @ 3500 RPM

Modelo del equipo	Modelo de bomba	HP	Bombas	Presión (PSI)	Flujo (LPS)	Precio de lista
EBS-1.5X1-1.5V120HV-2P	BMV1-110-153	2	2	120	0.75	US\$
EBS-1.5X2-1.5V120HV-2P	BMV1-110-153	2	3	120	1.15	US\$
EBS-1.5X3-1.5V120HV-2P	BMV1-110-153	2	4	120	1.5	US\$
EBS-1.5X1-1.5V145HV-2P	BMV1-130-153	2	2	145	0.75	US\$
EBS-1.5X2-1.5V145HV-2P	BMV1-130-153	2	3	145	1.15	US\$
EBS-1.5X3-1.5V145HV-2P	BMV1-130-153	2	4	145	1.5	US\$
EBS-02X1-02V185HV-2P	BMV1-170-203	2	2	185	0.75	US\$
EBS-02X2-02V185HV-2P	BMV1-170-203	2	3	185	1.15	US\$
EBS-02X3-02V185HV-2P	BMV1-170-203	2	4	185	1.5	US\$
EBS-02X1-02V100HV-2P	BMV2-70-203	2	2	100	1.5	US\$
EBS-02X2-02V100HV-2P	BMV2-70-203	2	3	100	2.25	US\$
EBS-02X3-02V100HV-2P	BMV2-70-203	2	4	100	3	US\$
EBS-03X1-03V155HV-2P	BMV2-110-303	3	2	155	1.5	US\$
EBS-03X2-03V155HV-2P	BMV2-110-303	3	3	155	2.25	US\$
EBS-03X3-03V155HV-2P	BMV2-110-303	3	4	155	3	US\$
EBS-04X1-04V215HV-2P	BMV2-154-403	4	2	215	1.5	US\$
EBS-04X2-04V215HV-2P	BMV2-154-403	4	3	215	2.25	US\$
EBS-04X3-04V215HV-2P	BMV2-154-403	4	4	215	3	US\$
EBS-03X1-03V145HV-2P	BMV3-150-303	3	2	145	2	US\$
EBS-03X2-03V145HV-2P	BMV3-150-303	3	3	145	3	US\$
EBS-03X3-03V145HV-2P	BMV3-150-303	3	4	145	4	US\$
EBS-04X1-04V190HV-2P	BMV3-190-403	4	2	190	2	US\$
EBS-04X2-04V190HV-2P	BMV3-190-403	4	3	190	3	US\$
EBS-04X3-04V190HV-2P	BMV3-190-403	4	4	190	4	US\$
EBS-04X1-04V85HV-2P	BMV8-50-403	4	2	85	5.5	US\$
EBS-04X2-04V85HV-2P	BMV8-50-403	4	3	85	8.25	US\$
EBS-04X3-04V85HV-2P	BMV8-50-403	4	4	85	11	US\$
EBS-05X1-05V105HV-2P	BMV8-60-503	5	2	105	5.5	US\$
EBS-05X2-05V105HV-2P	BMV8-60-503	5	3	105	8.25	US\$
EBS-05X3-05V105HV-2P	BMV8-60-503	5	4	105	11	US\$
EBS-7.5X1-7.5V145HV-2P	BMV8-80-753	8	2	145	5.5	US\$
EBS-7.5X2-7.5V145HV-2P	BMV8-80-753	8	3	145	8.25	US\$
EBS-7.5X3-7.5V145HV-2P	BMV8-80-753	8	4	145	11	US\$

- Favor de especificar el voltaje en su orden de compra.

- El flujo mostrado en la tabla corresponde a la suma de los flujos de todas las bombas para cada caso.

- Para otros puntos de operación no mostrados en la lista favor de consultar con fábrica.

- El precio de lista no incluye el tanque precargado. Si desea incluir el tanque, agregue al precio de lista **US\$** de conexiones más el valor del tanque (vea página 102).

Ver ficha descriptiva en «Anexos» página 118.